MANUAL DE INSTRUCCIONES

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

IMPORTANTE

- Guarde la combinación y la llave de emergencia en un lugar seguro fuera de la caja fuerte (La cerradura de emergencia se encuentra detrás de las 4 pilas).
- No utilice datos personales (fechas de nacimiento, nº de teléfono...)
- Si no se va a utilizar la caja fuerte durante algún tiempo, aconsejamos quitar las pilas.
- Para hoteles: ver abajo a la derecha e instrucciones para clientes adjunto
- Por motivos de seguridad aconsejamos modificar el código general y de usuario inicial.
- En el caso de que tuvieran alguna duda o algún problema a resolver, rogamos ponerse en contacto con su distribuidor.

PUESTA EN SERVICIO

Mueva la tapa del embellecedor frontal con el logo PointSafe hacia la derecha.
Coloque 4 pilas alkalinas del tipo LR6/AA/1,5 V.
Atención: Si las pilas no aportan suficiente potencia aparece "lo Batt" en la pantalla. En tal caso se ha de sustituir todas las 4 pilas. Rogamos depositar las pilas viejas en lugar autorizado.

ABRIR LA CAJA FUERTE

Pulse la tecla "Enter". Introduzca **el código del usuario (código del fabricante 168)** y pulse nuevamente **"Enter"**. La puerta se abre automáticamente.

CERRAR LA CAJA FUERTE

La puerta se cierra automáticamente al pulsar la tecla "close".
Atención: Si la puerta quedase bloqueada por un obstáculo, aparece "Block" en la pantalla. No se puede cerrar la caja fuerte. Quite el obstáculo y inténtelo de nuevo.

PROGRAMAR EL CÓDIGO DEL USUARIO

La puerta debe estar abierta y los bulones no se deben ver.
Pulse la tecla "Enter" y en pantalla aparece "Code". Introduzca el nuevo código de usuario (1-max. 6 dígitos), pulse "Enter" y luego "Close". La puerte se cierra automáticamente.

INTRODUCCIÓN ERRÓNEA

Estando cerrada la caja fuerte no acepta introducciones erróneas. En pantalla aparece en estos casos "Error" y se perciben señales acústicas cortos. Si se repite el error por tercera vez, la electrónica de la caja fuerte se bloquea durante 5 min. Después de haber transcurrido estos 5 min. la caja fuerte se puede abrir con el código general o el código del usuario correcto. En el supuesto de introducir un número equivocado puede anularlo con la tecla "Close".

AJUSTAR LA HORA

Los bulones deben verse.
Pulse la tecla "Set" – la indicación de la hora parpadea. Pulse la tecla "H/M" hasta que aparezca la hora deseada. (Indicación de la hora: A 1-12 = 1-12 h, P 1-12 = 13-24 h). Pulse la tecla "Set": la indicación de los minutos parpadea. Pulse nuevamente "H/M" hasta que aparezca el minuto deseado. Para confirmar pulse "Set".

MONTAJE

La caja fuerte alcanza su protección prevista solamente después de la fijación a una parte maciza de un edeficio. Sírvanse usar los puntos de fijación previstos (en la pared o / y el suelo) para crear la conexión local necesaria.

ABRIR LA CAJA CON EL CÓDIGO GENERAL

Pulse la tecla "Enter" e introduzca **el código general (código de fábrica 12345678)** y pulse la tecla "Enter". En pantalla aparece "Pass 1". Después de unos 10 segundos aparece brevemente el código del usuario y la puerta se abre automáticamente.
Atención: Para cerrar la caja fuerte se ha de introducir/programar el código del usuario (ver programación del código del usuario).

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL

La puerta debe estar abierta y los bulones salidos. Pulse la tecla "Enter", introduzca **el código general** (de fábrica 12345678) y pulse "Enter". En pantalla aparece "Pass 1". El sistema cuenta unos 10 segundos. Durante este tiempo pulse "Enter", introduzca el nuevo código general (de 1-8 dígitos), pulse la tecla "Enter", introduzca nuevamente el nuevo código general y pulse "Enter". La electrónica ha memorizado el nuevo código si en la pantalla aparece "Good".

PARA HOTELES

Si se usa la caja fuerte para hoteles, se puede modificar esto por medio del código general.
La puerta debe estar abierta y los bulones deben verse. Pulse "Enter", introduzca el código general (8 dígitos) y pulse otra vez "Enter". En la pantalla aparece "Pass 1". El sistema cuenta unos 10 segundos. Durante este tiempo pulse "Enter", introduzca el código "16805" y confirme con "Enter". Aparece "SET-05". Si la puerta queda abierta por más de 5 minutos, hay que introducir el código del usuario de nuevo. Si quieren regresar al modo normal, procede como arriba usando el código "16800". Aparece "SET-00" y el código del usuario es válido sin límite de tiempo también con la puerta abierta.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	4 pilas alkalinas LR6/AA/1,5 V
Condiciones ambientales:	20 – 95 % humedad relativa.

CE

Reservado el derecho de modificaciones y errores.